



LE-TRUCK-12/24V

12V starter süsteemidele

- startimisvool 700 A
 - maksimumvool 3600 / 1800 AMP
 - aku 12 V; 44 Ah, (2* 22 Ah)
- tihendatud pliid sisaldav happe akumulaator
- aku laetust näitab värviline displei
 - voolu väljund ka nn sigaretisüütajast 12 V DC/1,5Ah, automaatne ülekoormuse kaitse
 - laadimisvool max 14,9 V / 25,2 V
 - laadimine vooluvõrgust (230 V), automaatne väljalülitumine kui aku laetud
 - eluiga 400 tsüklit
 - kaabli läbimõõt 50 mm²
 - kaabli pikkus 165 cm
 - garantiaeg 12 kuud
 - pakendi suurus 39.5*22.5*44 cm
 - kaal 18,7 kg
 - Hinne km ta 7979.- EEK
km ga 9416.- EEK

LE-PROF 1800

12V starter süsteemidele

- startimisvool 700 A
 - maksimumvool 1800 AMP
 - aku 12 V 44 Ah (2* 22 Ah)
- tihendatud pliid sisaldav happe akumulaator
- aku laetust näitab värviline displei
 - voolu väljund ka nn sigaretisüütajast 12 V DC/1,5 Ah, autom. ülekoormuse kaitse
 - laadimisvool max 12 V 0,6 Ah
 - laadimine vooluvõrgust (230 V), automaatne väljalülitumine kui aku laetud
 - eluiga 400 tsüklit
 - kaabli läbimõõt 25 mm²
 - kaabli pikkus 87 cm
 - garantiaeg 12 kuud
 - pakendi suurus 39.5*22.5*44 cm
 - ühe akuelemendiga
 - kaal 8,9 TUGEV KÄEPIDE
 - Hinne km ta 3285.- EEK
km ga 3877.- EEK



MADE IN SVEITS

Estpresto Oü www.estpresto.ee estpresto@estpresto.ee 56 58071 7 339630



KUIDAS KASUTADA ÕIGESTI:

- Ühenda täku **PUNANE** juhe aku + klemmiga
- Seejärel ühenda **MUST** juhe aku – klemmiga (väldi kokkupuudet sõiduki metallpindadega)
- Sõidukile süüde sisse
- Oota minut kuni kaks
- Lülita starter sisse, kuid mitte kauemaks kui 5 – 6 sekundit
- Kui sõiduk ei käivitu, siis oota **MIINIMUM** 3 minutit
- Sõiduki käivitumisel ühenda **enne** **MUST** juhe lahti, seejärel **PUNANE**
- Peale tööd kontrolli displei juures olevale punasele nupule vajutades aku laetuse seisukorda, nupule vajutades näeb palju on veel laetust, lae tätku kui näitaja on punasel.
- Kui tätku ei kasutata juba 90 päeva, lae aku üle. **ET SEADE TEENIKS KAUEM ON SOOVITAV SEDA HOIDA PIDEVALT LAADIJAL JÄREL. AUTOMAATNE LAADIJA SISSE JA VÄLJA LÜLITUMINE TAGAB AKULE PIKA ELUEA.**
- Mitte kasutada kõrgematel temperatuuridel kui + 50 °C

VEEL KASULIKKU INFOT:

- Seadet saab kasutada igasuguse ilmaga – vihmaga, lumega, soojas ja külmas
- Mitte ühendada klemme sama metalldetaili külge – LÜHIS TEKIB
- Laetud akudega TÄKKU saab kasutada 1 – 30 stardi juures. Sõltub temperatuurist, käivitatava auto olukorrast, mootori tüübist ja mahust.

Estpresto OÜ
Tartu
7 339630
56 58071
estpresto@estpresto.ee
www.estpresto.ee



VÄGA HEAD KINNITUSKLAMBRID



INDIKAATORI TULUKESED